

	Action block med hjul. Blokkens hastighed styres af andre blokke.		Think block med batteri. Nødvendig for at få robotten til at virke. Lades med mini USB.
	Action block, der får robotten til at spinne. Andre blokkes input er nødvendige.		Sense block som måler lysmængde. Værdier nær nul i et mørkt rum og nær ét i et meget lyst rum.
	Action block, der viser data på en bar graf. Anvendes til fejlfinding.		Sense block, som måler distance til et objekt.
	Action block Få robotten til at lyse med en stærk LED. Styres af andre blokke.		Sense block Potentiometer, som styrer dataoverførsel til andre blokke.
	Think block som vender de værdier, den registrerer. Lave værdier bliver høje og omvendt.		Think block, der bruges til at gøre robotterne større. Overfører strøm og data, men gør intet selv.
	Think block, der blokerer data. Blokken overfører strøm, men ikke data til andre blokke		Bluetooth block. Kontroller, overvåg eller omprogrammer robotten. Par med telefon, tablet eller PC.
	Think block “Dørtærskel” som ændrer robotens bevægelse.		Adapter block Bruges til at kombinere Cubelets blokke med Lego