


Beskrivelse- Piezo buzzer



Piezo buzzeren kan producere en enkel tone ad gangen over en bred vifte af frekvenser. Den er sat til omkring de 2000 Hertz (2kHz).

Den sorte ledning skal til ground (GND).

Den blå ledning skal til den pin man bruger i programmet (pin 0, 1 eller 2).

Til koden skal man bruge musikblokkene.



Man kan ændre frekvensen selv ved at indtaste en frekvens.